



## *Sèche-cheveux*

1600 W

Coloris Noir & Chrome

Tension 220V

Fréquence : 50Hz

Bouton poussoir ON/OFF

Interrupteur à glissière

2 positions de chauffe

Cordon extensible 155cm

**Réf. SCH00007**

Bien-être